

### Konvertering Torque

1 LBS=0,13826 kp

Fotpund	Kilopund
1	0,14
5	0,7
10	1,4
15	2,1
20	2,8
25	3,5
30	4,1
35	4,8
40	5,5
45	6,2
50	6,9
60	8,8
70	9,7
80	11,0
90	12,4
100	13,8
110	15,2
120	16,6
130	18,0
140	19,4
150	20,7

### Konvertering Torque

1 kp = 7,23 LBS

Kilopund	Fotpund
1	7,23
2	14,50
3	21,70
4	28,90
5	36,00
6	43,40
7	50,60
8	67,80
9	65,00
10	72,33
11	79,56
12	86,80
13	94,03
14	101,26
15	108,50
16	115,73
17	122,96
18	130,19
19	137,43
20	144,66
25	180,83

### Konvertering Temperatur

°C	°F	°F	°C
0	32	0	-17,78
10	50	20	-6,66
15	59	40	4,44
20	68	60	15,56
25	77	80	26,67
30	86	90	32,22
35	95	100	37,78
40	104	110	43,33
45	113	120	48,89
50	122	130	54,44
55	131	140	60,00
60	140	150	65,56
65	149	160	71,11
70	158	180	82,22
75	167	190	87,78
80	176	195	90,56
85	185	200	93,33
90	194	205	96,11
95	203	210	98,89
100	212	212	100,00

°C til °F = eks.  $80^{\circ}\text{C} \times 1,8 + 32 = 176^{\circ}\text{F}$   
°F til °C = eks  $135^{\circ}\text{F} - 32 / 1,8 = 57,22^{\circ}\text{C}$

### Konvertering Trykk

1 PSI = 0.07031 (kgf/cm<sup>2</sup>)

PSI	kgf/cm <sup>2</sup>
5	0.3515
10	0.7031
15	1.055
20	1.406
25	1.758
30	2.109
40	2.812
50	3.515
60	4.218
70	4.921
80	5.625
90	6.328
100	7.031

### Styrke (motorkraft) hva er:

1 kilowatt (kW) = 1.3410221 hestekraft (hk Amerikansk)  
1 kilowatt (kW) = 1.3596216 hestekraft (mhk Europeisk)  
1 hestekraft (hk) = 1.0138697 hestekraft (mhk)  
1 hestekraft (hk) = 0.7456999 kilowatt (kW)  
1 hestekraft (mhk) = 0.9863201 hestekraft (hk)  
1 hestekraft (mhk) = 0.7354988 kilowatt (kW)

### Torque (dreimoment) hva er:

1 kilopund meter (kp) = 7.2330138 foot pund (lb-ft)  
1 fot pund (lb-ft) = 0.138255 kilopund meter (kp)  
1 newton meter (Nm) = 0.7375621 fot pund (lb-ft)  
1 fot pund (lb-ft) = 1.355818 newton meter (Nm)  
1 kilogram-meter (mkg) = 9.8066499 newton meter (Nm)  
1 Ounce = 0.2780139 newton meter (Nm)  
1 Pund = 4.448222 newton meter (Nm)

### Trykk hva er:

1 pund per kvadrattomme (inch) PSI = 0.07031 kilogram per kvadratcentimeter (kgf/cm<sup>2</sup>)  
1 pund per kvadrattomme (inch) PSI = 0.06895 bar  
1 Bar = 14.5 PSI  
1 kgf/cm<sup>2</sup> = 14.22 PSI

## Konvertering

### Lengde

1 inch = 25.4 mm  
1 fot = 0.3048 meter  
1 yard = 0.9144 meter  
1 mile = 1609,35 meter  
1 cm = 0.3937 inch  
1 m = 3.2808399 fot  
1 km = 0.6213712 mile  
1 mil = 6.2137119 mile

### Hastighet

1 foot/sek = 0.3048 m/sek  
1 m/sek = 3.281 foot/sek  
1 mph = 1,6093 km/t  
1 km/t = 0.6214 mph

### Vekt

1 pound (lb) = 453.6 gram  
1 gram = 0.002205 pound (lb)  
1 short ton (US) = 907.2 kg  
1 long ton (US) = 1016 kg

### Volum

1 ounce (US) = 0.02957 liter  
1 pint (US) = 0.4732 liter  
1 quart (US) = 0.9464 liter  
1 gallon (US) = 3,785 liter  
1 liter = 1.057 quart (US)  
1 liter = 0.2642 gallon (US)  
1 inch<sup>3</sup> = 16.39 cubic centimeter  
1 inch<sup>3</sup> = 16.39 ml

## Tenningsrekkefølge V8

Merke År & Motor

### Tenningsrekkefølge

<b>AMC</b>	<b>57-80</b> Alle V8	1-8-4-3-6-5-7-2
<b>Buick</b>	<b>64-77</b> 300, 340, 350, 400, 430, 455	1-8-4-3-6-5-7-2
	<b>61-63</b> 215	1-8-4-3-6-5-7-2
	<b>54-66</b> 264, 322, 364,401,425	1-2-7-8-4-5-6-3
<b>Cadillac</b>	<b>68-80</b> Alle V8 utenom 350	1-5-6-3-4-2-7-8
	<b>63-67</b>	1-8-7-2-6-5-4-3
	<b>53-62</b> Alle V8	1-8-4-3-6-5-7-2
<b>Chevrolet</b>	<b>55-89</b> Alle Chevrolet V8	1-8-4-3-6-5-7-2
<b>Chrysler</b>	<b>54-78</b> 361, 383, 400, 413, 426, 440	1-8-4-3-6-5-7-2
	<b>55-88</b> 273, 318, 340, 360	1-8-4-3-6-5-7-2
<b>Ford</b>	<b>64-80</b> 352, 390, 420, 429, 460	1-5-4-2-6-3-7-8
	<b>70-89</b> 351W, 351C, 400	1-3-7-2-6-5-4-8
	<b>70-89</b> 302W, 302 Boss (ikke H.O.)	1-5-4-2-6-3-7-8
	<b>68-69</b> 302 W	1-5-4-2-6-3-7-8
	<b>63-67</b> 221, 260, 289	1-5-4-2-6-3-7-8
	<b>Y-blokk</b>	1-5-4-8-6-3-7-2
<b>Oldsmobil</b>	<b>64-68</b> 330, 350, 400, 455 (Olds V8)	1-8-4-3-6-5-7-2
	<b>53-64</b> 303, 324, 371, 394	1-8-4-3-6-5-7-2
<b>Pontiac</b>	<b>71-81</b> Alle Pontiac V8	1-8-4-3-6-5-7-2
	<b>68-70</b> Alle V8	1-8-4-3-6-5-7-2
	<b>64-67</b> Alle V8	1-8-4-3-6-5-7-2

## Noen nyttige internett linker

<http://www.histomobile.com> (forklaringer på endel uttrykk samt oversikt over bilens historie)  
<http://www.convert-me.com> (Konvertering mellom forskjellige enheter)  
<http://www.onlineconversion.com> (Konvertering mellom forskjellige enheter)  
<http://www.overbye.no/konverter> (Konvertering mellom forskjellige enheter på norsk)



# SVERRE KAHRS

## Racing

Postadr.: Pb. 49 Kalbakken, 0901 Oslo • Besøksadr.: Stanseveien 6, 0975 Oslo  
Telefon: 22 16 46 00 • Fax: 22 16 59 16 • e-post: [skahrs@online.no](mailto:skahrs@online.no)  
Åpningstider: 9 - 17 (10 - 14)

[www.sverrekahrsracing.no](http://www.sverrekahrsracing.no)